


ОАО "Ливгидромаш"  
Россия 303851, г. Ливны, Орловской обл.  
ул. Мира, 231  
Телефон (48677) 3-29-54, 3-30-04, 3-12-38,  
факс (48677) 7-28-92, 7-33-49, 7-20-67



АЯ 45



## НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

## КОНСОЛЬНЫЕ ТИПА 1К И АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ

Руководство по эксплуатации  
Н49.899.00.000 РЭ



## Содержание

	Лист
Введение.	3
1. Описание и работа насоса (агрегата).	3
1.1 Назначение изделия.	3
1.2 Технические характеристики.	4
1.3 Состав изделия.	6
1.4 Устройство и работа.	7
1.5 Маркировка и пломбирование.	8
1.6 Упаковка.	8
2 Подготовка насоса (агрегата) к использованию.	9
2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе.	9
2.2 Подготовка к монтажу.	9
2.3 Монтаж.	10
3. Использование агрегата.	10
3.1 Пуск агрегата.	10
3.2 Порядок контроля работоспособности агрегата.	10
3.3 Возможные неисправности и способы их устранения.	11
3.4 Меры безопасности при работе агрегата.	12
3.5 Остановка насоса (агрегата).	12
4 Техническое обслуживание.	13
4.1 Разборка агрегата (насоса).	13
4.2 Сборка насоса (агрегата).	14
5 Транспортирование и хранение	16
Рисунки	
Рисунок 1 - Приспособления для центровки	17
Рисунок 2 - Разрез насоса с сальниковым уплотнением	18
Рисунок 3 - Разрез насоса с торцовым уплотнением	19
Рисунок 4 – Установочный размер «а»	20
Рисунок 5 – Установочный размер «а» и «г»	20
Рисунок 6 – Установочный размер «б»	21
Рисунок 7 – Установочный размер «б» и «г»	21
Рисунок 8 – Установочный размер «в»	22
Рисунок 9 – Установочный размер «в» и «г»	22
Приложение А - Характеристики насоса	23
Приложение Б – Габаритный чертеж насоса	32
Приложение В – Габаритный чертеж агрегатов	35
Приложение Г – Схемы строповки	40
Приложение Д – Перечень быстроизнашиваемых деталей	41
Приложение Е – Перечень контрольно-измерительных приборов	49
Лист регистрации изменений	50

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насосов и агрегатов и отдельных их узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

При ознакомлении с агрегатом следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование.

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в разделах 2 и 3.

К монтажу и эксплуатации насосов (агрегатов) должен допускаться только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией насоса и настоящих РЭ.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА (АГРЕГАТА)

### 1.1 Назначение изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на насосы центробежные консольные типа 1К и агрегаты электронасосные на их основе (в дальнейшем агрегаты), предназначенные для перекачивания технической воды (кроме морской), а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с  $pH=6...9$ , с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм.

Температура перекачиваемой жидкости:

для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - от 263 до 358К (от минус 10 до 85<sup>0</sup>С);

для насосов 1К80-50-200, 1К80-65-160, 1К100-80-160, К100-65-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, – от 263 до 378К (от минус 10 до 105<sup>0</sup>С).

Насосы (агрегаты) 1К относятся к изделиям вида 1 (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении УЗ.1 и Т2 по ГОСТ 15150-69 .

Насосы с торцовым уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, предназначены для установки во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. Классы взрывоопасных зон 1,2 ГОСТ Р51330.9-99.

Насосы и агрегаты разработаны с учетом поставки на экспорт в соответствии с требованиями ОСТ26-06-2011-79.

Условное обозначение насоса (агрегата) при заказе, переписке и в технической документации должно быть:

Насос (агрегат) 1К80-50-200-с УЗ.1 ТУ3631-096-05747979-97,

где 1К – консольный;

80 – диаметр входного патрубка, мм;

50 – диаметр выходного патрубка, мм;

200 – диаметр рабочего колеса (условный), мм;

с- сальниковое уплотнение (т- торцовое уплотнение)

УЗ.1 – климатическое исполнение и категория размещения.

При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс:

«м» «л»- увеличенный диаметр рабочего колеса;

«а», «б», «в» - уменьшенный диаметр рабочего колеса;

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, изложены в п.3.4.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Типоразмер насоса (агрегата)							
	1К50-32-125	1К65-50-160	1К80-50-200	1К80-65-160	1К100-65-200	1К100-65-250	1К100-80-160	1К150-125-315
Подача, м <sup>3</sup> /ч, (л/с)	12,5 (3,47)	25 (6,95)	50 (13,9)		100 (27,8)			200 (55,6)
Напор, м	20	32	50	32	50	80	32	32
Давление на входе в насос, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), не более	0,35 (3,5)			0,6 (6,0)		0,35 (3,5)	0,6 (6,0)	0,35 (3,5)
Максимальная мощность насоса, кВт	1,6	4,3	15	7,0	24,5	40	12,8	30
Частота вращения, с <sup>-1</sup> (об/мин)	48 (2900)							24 (1450)
Параметры энергопитания: - род тока - напряжение, В - частота тока, Гц	переменный 220, 380 50							
<p>Примечания</p> <p>1 Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с температурой 293К (20°С) и плотностью 1000кг/м<sup>3</sup>.</p> <p>2 Производственное допустимое отклонение напора +7% минус 5%</p> <p>3 Максимальная мощность насоса указана для максимальной подачи с учетом производственного допуска на напор +7%.</p> <p>4 Показатели в рабочем интервале подач для вариантов диаметров рабочих колес (номинального, «м», «л», «а», «б» и «в») должны соответствовать графическим характеристикам, приведенным в приложении А.</p> <p>5 Максимальная подача ограничивается мощностью установленного двигателя в соответствии с таблицей приложения В.</p>								

1.2.2 Насос (агрегат) должен эксплуатироваться в рабочем интервале подач. Эксплуатация насоса (агрегата) за пределами рабочего интервала не рекомендуется из-за снижения энергетических показателей и показателей надежности.

При перекачивании жидкости с температурой до 333 К (+60°C) подача затворной жидкости производится из корпуса насоса через отверстие в корпусе уплотнения. При перекачивании жидкости температурой свыше 333 К (+60°C) подача охлаждающей (затворной) жидкости производится от постороннего источника холодной водой с давлением на 0,1-0,15 МПа (1,0-1,5 кгс/см<sup>2</sup>) превышающим давление на входе в насос.

1.2.3 Показатели технической и энергетической эффективности соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Типоразмер насосов (агрегатов)							
	1К50-32-125	1К65-50-160	1К80-50-200	1К80-65-160	1К100-65-200	1К100-65-250	1К100-80-160	1К150-125-315
КПД	0,58	0,62	0,65	0,72	0,70	0,67	0,79	0,76
Допускаемый кавитационный запас, м, не более	3,5	3,8	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,0
Утечки через уплотнение, м <sup>3</sup> /ч (л/ч) сальниковое торцовое, не более	0,5 · 10 <sup>-3</sup> ... 2,0 · 10 <sup>-3</sup> (0,5...2,0) 3 · 10 <sup>-5</sup> (0,03)							
Масса насоса, кг	приведена в приложении Б							
Масса агрегата, кг	приведена в приложении В							
Габаритные размеры: насоса, мм агрегата, мм	приведены в приложении Б приведены в приложении В							
Примечания								
1 КПД указан для оптимального режима в рабочем интервале характеристики для рабочих колес «основного» исполнения и вариантов «м» и «л». Для насосов с уменьшенными диаметрами рабочих колес допускается снижение КПД для варианта «а» - на 0,05, «б», «в» - на 0,08.								
2 Производственное отклонение значения КПД насоса минус 0,03.								
3 Отклонение по массе +5%.								

1.2.4 Показатели назначения по потребляемым средам соответствуют указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование и назначение среды	Показатель среды	Значение показателя
Подача затворной и охлаждающей жидкости в зону уплотнения на насосы: 1К80, 1К100, 1К150	Расход, м <sup>3</sup> /ч (л/с) не более Температура, К (°С) Превышение давления затворной жидкости над давлением на входе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,01 (2,7 · 10 <sup>-3</sup> ) до 308 (+35) 0,1-0,15 (1,0-1,5)
Смазка консистентная: Литол 24 ГОСТ 21150-87	Масса, кг, не более	0,04

1.2.5 Показатели надежности комплектующих изделий по технической документации на эти изделия.

1.3 Состав изделия.

1.3.1 В комплект поставки насоса входит:

- соединительная муфта;
- паспорт H49.899.01.000 ПС;
- руководство по эксплуатации H49.899.00.000 РЭ;
- кожух защитный\*;
- комплект быстроизнашивающихся деталей (приложение Д)\*;
- рама\*;
- контрольно-измерительные приборы (приложение Е)\*;
- фундаментные болты (комплект) \*;
- ответные фланцы\*.

Примечание - По требованию заказчика возможна поставка насоса с муфтой, ограждением муфты, на раме, но без электродвигателя.

1.3.2 В комплект поставки агрегата входит:

- насос (в соответствии с п.1.3.1);
- рама;
- кожух защитный;
- электродвигатель (согласно приложению В);
- паспорт H49.899.00.000 ПС;
- эксплуатационная документация на электродвигатель;

Примечания

1 По заказу потребителя агрегат может комплектоваться преобразователем частоты переменного тока на соответствующую мощность приводного электродвигателя.

2 Агрегат может комплектоваться другими двигателями, не указанными в приложении В.

3 Необходимое напряжение электродвигателя должно быть указано в договоре.

---

\*Поставка производится по договору.

#### 1.4 Устройство и работа.

1.4.1 Насосы типа 1К – центробежные, горизонтальные, консольные, с сальниковым или торцовым уплотнением вала.

1.4.2 Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены входной и выходной патрубки, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы. Входной патрубков расположен по оси вращения, выходной патрубков направлен вертикально вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения.

1.4.3 К корпусу насоса крепится фланец кронштейна.

1.4.4 Кронштейн соединен с корпусом уплотнения винтами.

1.4.5 В корпусе уплотнения выполнены отверстия для подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому или торцовому уплотнениям. При перекачивании жидкости с температурой до 333 К (+60°C) подача затворной жидкости производится из корпуса насоса через отверстие в корпусе уплотнения для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, 1К100-65-200.

При перекачивании жидкости температурой свыше 333К (+60°C) подача охлаждающей (затворной) жидкости производится от постороннего источника холодной воды для насосов 1К80-65-160 и 1К100-80-160.

Для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К100-65-200 и 1К150-125-315 необходимо заменить пробку в корпусе уплотнения штуцером на длину 30...35мм (для перекрытия отверстия в корпусе уплотнения со стороны корпуса).

1.4.6 Рабочее колесо - центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. Подвод жидкости к рабочему колесу осевой. Рабочее колесо разгружено от действия осевой силы на насосах с условным диаметром рабочего колеса 200-315мм разгрузочными отверстиями, выполненными на основном диске колеса, а на насосах с условным диаметром рабочего колеса 160мм – импеллером, выполненным на основном диске колеса. На насосах 1К50-32-125 и 1К65-50-160 разгрузки нет.

1.4.7 Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через соединительную втулочно-пальцевую муфту. Допускается применение других типов муфт. Опорами ротора служат два радиально – упорных подшипника, установленных в кронштейне. Для измерения температуры подшипников, в кронштейне предусмотрены 2 отверстия М8х1-7Н. Рекомендуемые приборы-реле температуры РТ303-1 5Д4.542.001ТУ или РТК303 ТУ1145-004-045972137-99. Подшипники смазываются консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ 21150-87.

1.4.8 Направление вращения ротора - по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода.

1.4.9 В верхней части корпуса насоса имеется отверстие, закрытое пробкой для выпуска воздуха.

1.4.10 В нижней части корпуса имеется отверстие, закрытое пробкой для слива остатков жидкости при остановке насоса на длительный срок. В кронштейне имеется отверстие, предназначенное для отвода утечек жидкости через сальниковое уплотнение.

1.4.11 Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ12815-80, тип 1.

## 1.5 Маркировка и пломбирование.

### 1.5.1 Маркировка насоса

На насосе укреплена табличка по ГОСТ 12971-67, на которой приведены следующие данные:

- страна изготовитель;
- наименование или товарный знак завода – изготовителя;
- знак соответствия по ГОСТ Р50460-92;
- обозначение насоса;
- обозначение технических условий на поставку;
- подача, м<sup>3</sup>/ч;
- напор, м;
- допускаемый кавитационный запас, м;
- частота вращения, об/мин;
- год выпуска;
- масса насоса, кг;
- максимальная потребляемая мощность, кВт;
- номер насоса по системе нумерации завода изготовителя;
- клеймо ОТК.

1.5.2 Направление вращения ротора обозначено стрелкой, окрашенной в красный цвет.

1.5.3 Перед упаковкой наружные неокрашенные поверхности насоса должны быть законсервированы согласно принятой на заводе-изготовителе технологии, разработанной в соответствии с ГОСТ9.014-78 для группы изделий II-2. Вариант защиты насоса ВЗ-1 (консервационное масло К-17 ГОСТ10877-76), запасных частей ВЗ-1. Вариант внутренней упаковки насоса ВУ-9, запасных частей ВУ-1.

1.5.4 После консервации отверстия патрубков закрываются заглушками и пломбируются консервационными пломбами (пятно зеленой краски). Резьбовые отверстия заглушаются металлическими пробками. Места консервационного пломбирования указаны в приложении Б.

Срок действия консервации насоса – 2 года, запасных частей – 3 года при условии хранения 6(ОЖ2) ГОСТ15150-69.

1.5.5 Разъем корпуса пломбируется гарантийными пломбами, на гранях болтов или шпильках и гайках наносится пятно красной краски (см. приложение Б).

### 1.6 Упаковка.

1.6.1 Категория упаковки насоса (агрегата) КУ-1 ГОСТ 23170-78, запасных частей также КУ-1.

Запасные части заворачиваются в парафинированную бумагу, укладываются в водонепроницаемый пакет и привязываются к кронштейну насоса.

1.6.2 Насос (агрегат) транспортируется любым видом транспорта в соответствии с договором на поставку: в таре (упаковке), на деревянных салазках, без деревянных салазок.

Эксплуатационная документация должна быть вложена в водонепроницаемый пакет и привязана к кронштейну насоса. Допускается укладывать эксплуатационную документацию в клеммную коробку электродвигателя.

1.6.3 Маркировку упаковки производить согласно ГОСТ 14192-96 и указаниям в чертежах.

---

\* Только для сертифицированных насосов.



## 2 ПОДГОТОВКА НАСОСА (АГРЕГАТА) К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе.

2.1.1 Насос (агрегат) при погрузке, разгрузке и транспортировании должен перемещаться в соответствии с ГОСТ 12.3.020-80.

2.1.2 При подъеме и установке насоса или агрегата строповку проводить по схеме, приведенной в приложении Г.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС ИЛИ АГРЕГАТ ЗА МЕСТА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ-БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ЗА ВАЛ НАСОСА).**

2.1.3 Место установки агрегата должно удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также возможность сборки и разборки;

- масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу агрегата;

2.1.4 Установка электрооборудования должна соответствовать требованиям ПУЭ («Правил устройства электроустановок»). Эксплуатация должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

2.1.5 В соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 после монтажа агрегата и установки всех электрических соединений (перед включением агрегата в работу) проверить цепь защиты на непрерывность, пропуская через неё ток не менее 10 А, частотой 50 Гц направленный от источника безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) в течении 10 с.

Измеренное значение напряжения между заземляющим элементом и контрольными точками должно быть не более 2,6 В при поперечном сечении провода 1,5 мм<sup>2</sup> или не более 1,9 В- при сечении 2,5 мм<sup>2</sup>.

2.1.6 При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции измеренное мегомметром на 500 В между проводами силовой цепи и цепи защиты не должно быть менее 1 МОм.

2.2 Подготовка к монтажу

2.2.1 Монтаж и наладку электронасосного агрегата производить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и технической документацией предприятия – изготовителя двигателя.

2.2.2 После доставки агрегата на место установки необходимо освободить его от упаковки, убедиться в наличии заглушек на входном и выходном патрубках и сохранности консервационных и гарантийных пломб, проверить наличие эксплуатационной документации.

2.2.3 Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и протереть их ветошью, смоченной в керосине или уайт-спирите.

Расконсервация проточной части насоса не производится, если консервирующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый продукт.

## 2.3 Монтаж.

2.3.1 Установить агрегат на заранее подготовленный фундамент, выполненный в соответствии со строительными нормами.

2.3.2 Установить фундаментные болты в колодцы фундамента и залить колодцы быстросхватывающимся цементным раствором.

2.3.3 После затвердевания цементного раствора выставить агрегат по уровню с помощью прокладок горизонтально.

2.3.4 Присоединить выходной и входной трубопроводы. Допустимая непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм. на длине 100 мм.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ПОДТЯЖКОЙ БОЛТОВ ИЛИ ПОСТАВКОЙ КОСЫХ ПРОКЛАДОК.**

2.3.5 Провести центрование валов насоса и двигателя, регулируя положение двигателя.

2.3.6 Проверку радиального смещения осей насоса и двигателя производить приспособлением с установленным на нем индикатором, цена деления которого не более 0,01 мм, методом кругового вращения. Максимальная величина несоосности определяется величиной разности двух показаний индикатора. Эта величина не должна превышать 0,12 мм (рисунок 1).

2.3.7 При перекачивании жидкости с температурой от 333 до 378 К (от 60 до 105°С) подсоединить трубопровод к корпусу уплотнения (вывернув пробку и ввернув штуцер на длину 30...35 мм) для подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому уплотнению.

2.3.8 При агрегатировании насоса и привода заказчиком насоса соблюдать требования п.п.2.3.5, 2.3.6 настоящего руководства по эксплуатации.

Ответственность за гарантии и качество агрегата в данном случае несет заказчик.

## 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА

### 3.1 Пуск агрегата.

3.1.1 Запуск агрегата в работу производить в следующем порядке:

- осмотреть насос и двигатель, провернуть вручную вал насоса;
- открыть задвижку на входном трубопроводе и закрыть на выходном;
- открыть кран подвода затворной жидкости к сальниковому уплотнению;
- заполнить насос и входной трубопровод перекачиваемой жидкостью, подключив систему вакуумирования к резьбовому отверстию в верхней части корпуса или в выходном трубопроводе;
- включить двигатель согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя, убедиться в правильном вращении;
- открыть кран у манометра и по показаниям прибора убедиться, что напор насоса соответствует напору закрытой задвижки (нулевой подаче);
- открыть задвижку на выходном трубопроводе и установить рабочий режим.

### 3.2 Порядок контроля работоспособности агрегата.

3.2.1 Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за:

- показаниями приборов;
- герметичностью всех соединений;
- утечками через сальниковое или торцовое уплотнение.

Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенные шум и вибрация характеризуют ненормальную работу насоса (агрегата). В этом случае необходимо остановить агрегат и устранить неисправности.

### 3.3 Возможные неисправности и способы их устранения

3.3.1 Возможные неисправности в насосе, признаки, причины и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки.	Вероятная причина.	Способ устранения.
1	2	3
<p>1 Насос не обеспечивает требуемых параметров</p> <p>Давление при закрытой задвижке на выходе меньше, чем по характеристике</p> <p>Мановакуумметр показывает разрежение</p> <p>Колебания стрелки манометра и мановакуумметра</p> <p>Завышена потребляемая мощность</p> <p>2 Повышенные утечки через сальниковое уплотнение. При поджатии крышкой сальник перегревается «дымит»</p> <p>3 Повышенные утечки через торцовое уплотнение.</p>	<p>1 Обратное вращение вала</p> <p>2 Насос не полностью залит жидкостью</p> <p>3 Низкая частота вращения</p> <p>1 Загрязнение фильтра</p> <p>2 Повышенная подача</p> <p>3 Прикрыта задвижка на входе</p> <p>Попадание воздуха в насос через неплотности входного трубопровода</p> <p>Повышена подача</p> <p>Износ сальниковой набивки и защитной втулки</p> <p>Износ или поломка торцового уплотнения</p>	<p>1 Переключить фазы электродвигателя</p> <p>2 Залить насос и трубопровод жидкостью</p> <p>3 Отрегулировать частоту вращения</p> <p>1 Прочистить фильтр</p> <p>2 Снизить подачу, уменьшить открытие задвижки на входе</p> <p>3 Полностью открыть задвижку на входе</p> <p>Проверить затяжку фланцев и цельность уплотнительных прокладок</p> <p>Отрегулировать задвижкой на выходе</p> <p>1 Добавить кольцо сальниковой набивки</p> <p>2 Заменить набивку и втулку защитную.</p> <p>Заменить торцовое уплотнение</p>

Продолжение таблицы 4

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки.	Вероятная причина.	Способ устранения.
1	2	3
4 Повышенная вибрация	Нарушена соосность валов насоса и двигателя	Произвести центрирование валов
5 Нагрев подшипников	1 Отсутствие или недостаток смазки 2 Некачественная смазка 3 Износ подшипников	1 Добавить смазку 2 Заменить смазку 3 Заменить подшипники

### 3.4 Меры безопасности при работе агрегата.

3.4.1 Обслуживание агрегатов дистанционное, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

3.4.2 Требования раздела 2 ГОСТ12.1.003-83 на рабочих местах выполняются при нахождении обслуживающего персонала на расстоянии 1м. от наружного контура агрегатов:

- 1К100-65-200, 1К150-125-315 - 45мин. в смену;
- 1К100-65-200– 1,5 ч в смену.

Остальное время обслуживающий персонал должен находиться в малошумном помещении с уровнем звука не более 75 дБА или на расстоянии от контура агрегатов:

- 1К100-65-250, 1К150-125-315 – 6 м;
- 1К100-65-200 –3 м.

Агрегаты 1К50-32-125, 1К65-50-160, 1К80-65-160, 1К80-50-200, 1К100-80-160 соответствуют требованиям ГОСТ12.1.003-83.

3.4.3 Требования ГОСТ12.1.012-90 на рабочих местах выполняются

3.4.4 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ (АГРЕГАТОВ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕГО ИНТЕРВАЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ;

- УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ НАСОСЕ (АГРЕГАТЕ).

3.4.5 Насос не представляет опасности для окружающей среды.

3.5 Остановка насоса (агрегата).

3.5.1 Остановка насоса (агрегата) может быть произведена оператором или защитами двигателя.

3.5.2 Порядок остановки агрегата:

- закрыть краны и вентили у контрольно-измерительных приборов;
- закрыть задвижку на выходном трубопроводе;
- закрыть вентиль охлаждения сальникового уплотнения.

Отключить трубопровод подачи затворной жидкости к сальниковому уплотнению.

Насос и трубопровод при стоянке не должны оставаться заполненными водой, если температура в помещении ниже 274 К (+1°С) иначе замерзшая жидкость разрушит их.

3.5.3 Агрегат остановить в аварийном порядке в следующих случаях:

- при повышении температуры подшипников;
- при кавитационном срыве работы насоса;
- при нарушении герметичности насоса и трубопроводов.

При аварийной остановке сначала отключить двигатель, а затем закрыть задвижку на выходном трубопроводе.

#### 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое обслуживание насоса производится только при его использовании. При этом необходимо:

- следить, чтобы температура подшипников не превышала температуру помещения более чем на 40...50 К (40...50°C) и была не выше 363 К (+90°C), для чего в кронштейне насоса предусмотрены отверстия М8х1-7Н. Рекомендуемые приборы – реле температуры РТ303-1 5Д4.542.001ТУ или РТК303 ТУ1145-004-045972137-99.

- дополнять смазку подшипников в течение первого месяца работы через 100 часов, в последующее время через 1000 часов работы насоса;

- поддерживать нормальные утечки через сальниковое уплотнение-это служит контролем правильной работы сальникового уплотнения и предохраняет защитную втулку от выработки набивкой. Если утечки отсутствуют, ослабить затяжку сальника. В случае увеличения утечек выше нормы, подтянуть гайки крышки сальника. Если утечки не уменьшатся, то добавить одно кольцо набивки, если утечки снова не уменьшатся - заменить набивку сальникового уплотнения;

- постоянно следить за показаниями приборов, регистрирующих работу насоса в рабочей зоне, манометра на подводе затворно - охлаждающей жидкости и записывать в журнале следующие параметры:

- давление на входе в насос;
- давление на выходе из насоса;
- давление затворно – охлаждающей жидкости;
- температуру воды на входе в насос;
- число часов работы насоса.

#### 4.1 Разборка агрегата (насоса).

##### 4.1.1 В разборку агрегата входит, в основном разборка насоса.

При разборке насоса следить за состоянием посадочных и уплотнительных поверхностей и оберегать их от забоин, царапин и других повреждений.

При замене деталей запчастями проверять строгое соответствие заменяемой и новой детали по посадочным поверхностям и местам сопряжений.

##### 4.1.2 Порядок разборки насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 2).

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, сальниковой набивки, защитной втулки, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности:

- отсоединить трубопровод подачи охлаждающей (затворной) жидкости к сальниковому уплотнению;
- снять защитный кожух муфты;
- снять электродвигатель с полумуфтой;
- снять полумуфту насоса;
- отвернуть гайки или болты 18 крепящие фланец кронштейна 10 к корпусу1;
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 10 с корпусом уплотнения 4 от корпуса 1;
- ослабить затяжку крышки сальника 6 , отвернув гайки 14, крепящие крышку сальника 6 к корпусу уплотнения 4;

- отвернуть и снять обтекатель 21, крепящий колесо рабочее 2 к валу 11;
- снять колесо рабочее;
- отвернуть болты 17, крепящие корпус уплотнения 4 к кронштейну 10;
- отсоединить корпус уплотнения 4 вместе с крышкой сальника 6 от кронштейна 10;
- снять крышку сальника 6 вынуть набивку 5 и кольцо сальника 16;
- снять отбойное кольцо 13;
- снять крышки подшипников 8;
- вынуть вал 11 с подшипниками 9 из кронштейна;
- снять защитную втулку 15;
- выпрессовать подшипники 9.

#### 4.1.3 Порядок разборки насоса с торцовым уплотнением (рисунок 3).

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, торцового уплотнения, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности:

- отсоединить трубопровод подачи охлаждающей (затворной) жидкости к торцовому уплотнению;
- снять защитный кожух муфты;
- снять электродвигатель с полумуфтой;
- снять полумуфту насоса;
- отвернуть гайки или болты 16 крепящие фланец кронштейна 10 к корпусу 1;
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 10 с корпусом уплотнения 4 от корпуса 1;
- отвернуть и снять обтекатель 20, крепящий колесо рабочее 2 к валу 11;
- снять колесо рабочее 2;
- съемником снять втулку 14 с кольцом упорным 17 и подвижной частью торцового уплотнения 5;
- снять подвижную часть торцового уплотнения 5 со втулки 14;
- отвернуть болты 15, крепящие корпус уплотнения 4 к кронштейну 10;
- отсоединить корпус уплотнения 4 от кронштейна 10;
- вынуть из корпуса уплотнения 4 неподвижное кольцо торцового уплотнения 6;
- снять отбойное кольцо 13;
- снять крышки подшипников 8;
- вынуть вал 11 с подшипниками 9 из кронштейна;
- выпрессовать подшипники 9.

#### 4.2 Сборка насоса (агрегата).

4.2.1 Сборку насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 2) производить в следующей последовательности:

- напрессовать на вал 11 два радиальных подшипника 9;
- установить вал с подшипниками в кронштейн 10;
- установить крышку подшипника 8 со стороны корпуса 1;
- подбором прокладок 12 под крышку подшипника 7 (со стороны муфты) отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную;
- установить на вал отбойное кольцо 13, прокладку 7, втулку защитную 15, шпонку;
- установить в расточку корпуса уплотнения два кольца набивки 5, кольцо сальника 16 три кольца набивки 5, крышку сальника 6;
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами;
- установить кольцо уплотнительное 19 в канавку корпуса уплотнения;

- установить на вал колесо рабочее, отрегулировав шайбами 3 зазор «а», «б» или «в» между корпусом уплотнения и колесом рабочим (см. рисунок 4,6,8);
- закрепить колесо рабочее обтекателем 21, зафиксировать шайбой 20 (отогнув край шайбы на грань обтекателя);
- установить собранный узел в корпус;
- установить детали соединительной муфты;
- установить двигатель;
- отцентрировать валы насоса и двигателя;
- установить ограждение муфты.

4.2.2 Сборку насоса с торцовым уплотнением (рисунок 3) производить в следующей последовательности:

- напрессовать на вал 11 два радиальных подшипника 9;
- установить вал с подшипниками в кронштейн 1;
- установить крышку подшипника 8 со стороны корпуса;
- подбором прокладок 12 под крышку подшипника 7 (со стороны муфты) отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную;
- установить на вал отбойное кольцо 13;
- установить в расточку корпуса уплотнения 4 кольцо неподвижное торцового уплотнения 5;
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами;
- установить втулку 14 на вал 11, замерить расстояние от торца втулки до торца корпуса уплотнения (см. рисунки 5,7,9);
- снять втулку 14 и установить прокладку регулировочную 7 подобрав её толщину, чтобы выполнить расстояние «г» (см. рисунки 5, 7, 9);
- установить на втулку 14 кольцо упорное 17, подвижную часть торцового уплотнения 5 и установить собранный узел на вал 11;
- установить на вал 11 колесо рабочее 2, отрегулировав шайбами 3 зазор «а», «б» или «в» между корпусом уплотнения и колесом рабочим (см. рисунок 4, 6, 8);
- закрепить колесо рабочее обтекателем 20, зафиксировать шайбой 19 (отогнув край шайбы на грань обтекателя);
- установить собранный узел в корпус;
- установить детали соединительной муфты;
- установить двигатель;
- отцентрировать валы насоса и двигателя;
- установить ограждение муфты.

При сборке насоса с торцовым уплотнением не допускается наличие загрязнений на посадочных местах. Поверхности пар трения торцового уплотнения должны быть чистыми без следов смазки. При монтаже неподвижной части в корпус уплотнения резиновое уплотнение смазать глицерином.

## 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Насосы (агрегаты) могут транспортироваться всеми видами транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта.

5.2 Условия транспортирования агрегата в части воздействия климатических факторов – 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – Ж по ГОСТ 23170-78.

5.3 Хранение в условиях 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69.

5.4 При хранении агрегата свыше 2-х лет (по истечении срока действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации, при необходимости, произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

5.5 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96, требованиям договора и указаниям в чертежах.

5.6 Строповка насоса и агрегата должна осуществляться согласно схеме приведенной в приложении Г.







Рисунок 1- Приспособления для центровки




Рисунок 2-Разрез насоса с сальниковым уплотнением




Рисунок 3-Разрез насоса с торцовым уплотнением

Типоразмер насоса	а, мм	г, мм
1K80-50-200	3	2,5
1K100-65-200	3	5,5
1K100-65-250	7	5,0
1K150-125-315	4	9,0




Рисунок 4-Установочный размер «а»




Рисунок 5-Установочный размер «а» и «г»

Типоразмер насоса	б, мм	г, мм
1K80-65-160	2	2
1K100-80-160	2	0,5




Рисунок 6-Установочный размер «б»




Рисунок 7-Установочный размер «б» и «г»

Типоразмер насоса	В, мм	Г, мм
1K50-32-125	17	4,0
1K65-50-160	19	2,0




Рисунок 8-Установочный размер «в»





Рисунок 9-Установочный размер «в» и «г»


Приложение А  
(справочное)

Характеристика насоса 1К50-32-125  
при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
Жидкость- вода плотностью  $1000\text{ кг/м}^3$



Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса


Продолжение приложения А.  
 Характеристика насоса 1К65-50-160  
 при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900об/мин)  
 Жидкость - вода плотностью  $1000\text{кг/м}^3$



Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса




Продолжение приложения А  
 Характеристика насоса 1К80-65-160  
 при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
 Жидкость- вода плотностью  $1000\text{ кг/м}^3$




Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
 Характеристика насоса 1K100-80-160  
 при частоте вращения -  $48 \text{ с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
 Жидкость - вода плотностью  $1000 \text{ кг/м}^3$




Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
 Характеристика насоса 1К80-50-200  
 при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
 Жидкость- вода плотностью  $1000\text{ кг/м}^3$




Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А.  
 Характеристика насоса 1К100-65-200  
 при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900об/мин)  
 Жидкость - вода плотностью  $1000\text{кг/м}^3$




Характеристики  $Q$ - $\eta$  и  $Q$ - $\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
 Характеристика насоса 1K100-65-250  
 при частоте вращения-  $48\text{с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
 Жидкость- вода плотностью  $1000\text{ кг/м}^3$



Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
 Характеристика насоса 1K150-125-315  
 при частоте вращения  $24\text{с}^{-1}$  (1450об/мин)  
 Жидкость- вода плотностью  $1000\text{ кг/м}^3$



Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А

ГАРАНТИРУЕМЫЕ ВИБРОШУМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер агрегата	Уровень звука, (дБА), на расстоянии 1 м от наружного контура агрегата, не более	Среднеквадратическое значение виброскорости, мм/с (логарифмический уровень виброскорости, дБ) в диапазоне от 8 до 63 Гц в местах крепления агрегатов к фундаменту, не более
1K80-50-200	80	2,0(92)
1K80-65-160	80	
1K100-65-250	90	
1K100-80-160	80	
1K150-125-315	90	
1K50-32-125	75	0,63(82)
1K65-50-160	76	1,268(88)
1K100-65-200	86	0,7(83)

При эксплуатации агрегатов среднеквадратическое значение виброскорости подшипниковых опор должно быть 4,5 мм/с не более.

При превышении нормативного значения вибрации должны быть приняты меры к её снижению в срок не более 30 суток.

При превышении вибрации свыше 7,1 мм/с эксплуатировать оборудование более 7 суток запрещается.

При наличии защиты по предельному уровню вибрации установка срабатывания должна быть настроена на отключение агрегата при вибрации 11,2 мм/с.






Обозначение размера			l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>4</sub>	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	B	B <sub>1</sub>	M
Обозначение и типоразмер	H49.899.01.00.000	1K80-50-200	100	385	50	285	70	100	45	16	265	212	165	110	145	140	125	M12X1,5
	H49.949.01.00.000	1K80-65-160		415		270	95±0,3	125			280		150			150	140	
	H49.901.01.00.000	1K100-65-250	125	500		370	120	160			360	280	200			155	140	
	H49.950.01.00.000	1K100-80-160	100	415		270	95±0,3	125			280	212	150			150		
	H49.908.01.00.000	1K150-125-315	140	546	355	150	200	70	30	500	400	300	160	-	-	M16X1,5		
	H49.958.01.00.000	1K50-32-125	80	385	50	275	70	100	45	16	190	140	90	110	145	-	105	M12X1,5
	H49.957.01.00.000	1K65-50-160	80	385	50	275	70	100			240	190	140	110	145	-	125	
	H49.956.01.00.000	1K100-65-200	100	500	80	370	95	125			320	250	190	110	145	-	-	

Продолжение приложения Б

Размеры в мм

Обозначение размера		D	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	n	n <sub>1</sub>	f(N9)	F	Масса, кг
Обозначение и типоразмер насоса	H49.899.01.00.000	1K80-50-200	185	80	150	128	50	102	125	160	M16	14	32	360	200	160	4	10 <sub>(-0,036)</sub>	35	45	58
	H49.949.01.00.000	1K80-65-160	195		160	133	65	122	145	180				60							
	H49.901.01.00.000	1K100-65-250	205	100	170	148	65	122	145	180		18		450	250	200					90
	H49.950.01.00.000	1K100-80-160					80	133	160	195		14		385	225	160					61
	H49.908.01.00.000	1K150-125-315	260	150	225	202	125	184	210	245	24	42	635	355	280	8	12 <sub>(-0,043)</sub>	45	180		
	H49.958.01.00.000	1K50-32-125	140	50	110	90	32	78	100	135	M12	M16	14	24	252	140	112	4	8 <sub>(-0,036)</sub>	27	35
	H49.957.01.00.000	1K65-50-160	180	65	145	122	50	10 2	125	160	M16	14	24	292	160	132	8 <sub>(-0,036)</sub>		27	50	
	H49.956.01.00.000	1K100-65-200	215	100	180	158	65	122	145	180	18	14	32	405	225	180	8	4	10 <sub>(-0,036)</sub>	35	78

Приложение В  
(Обязательное)  
Габаритный чертеж агрегатов





Продолжение приложения В



Обозначение агрегата	Типоразмер	Максимальная подача, м <sup>3</sup> /ч	Двигатель				Размеры, мм														Масса, кг																														
			Типоразмер	Мощность, кВт	Частота вращения, с <sup>-1</sup> (об/мин)	Напряжение, В	L	L <sub>1</sub>	I	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>																															
H49.899.00.00.000	1K80-50-200б-с 1K80-50-200б-т	48	5AM112M2 A112M2 AIP112M2 AIM112M2 BA112M2	7,5			970	825	100	173	150	600±1,1	230±1,1	-	-	460	290	296	324	200	165																														
							995									177																																			
							925									148																																			
							990									188																																			
							985									187																																			
H49.901.00.00.000	1K100-65-250м-с 1K100-65-250м-т	140	5A225M2 A225M2 BA225M2 5AH200M2	55	50 (3000)		1470	1200	125	170	140	960±1,1	300±1	480±1,1	685	375	458				510																														
							1475								500																																				
							1475								541																																				
							1355								420																																				
	1K100-65-250-с 1K100-65-250-т	127	5A200L2 A200L2 BA200L2 4AMH180M2	45			1416								125	170	140	960±1,1	300±1	480±1,1		640	355	410				426																							
							1440															425																													
							1440															486																													
							1255															351																													
	1K100-65-250а-с 1K100-65-250а-т	120	5A200M2 A200M2 BA200M2 4AMH180S2	37			1370															125	170	140	960±1,1	300±1	480±1,1		640	355	410				405																
							1440																						401																						
							1440																						465																						
							1215																						336																						
	1K100-65-250б-с 1K100-65-250б-т	112	AIP180M2 A180M2 BA180M2	30			1315																						125	170	140	960±1,1	300±1	480±1,1		615	380					346									
							1340																													336															
							1365																													387															
H49.908.00.00.000	1K150-125-315м-с 1K150-125-315м-т	296	5A200M4 A200M4 BA200M4 4AMH180M4	37	25 (1500)		1460	140	175	150	900	400±1,1		450±1,1																						720	435	491	496			272									
							1446																													514															
							1490																													580															
							1315																													490															
	1K150-125-315-с 1K150-125-315-т	280	5A200M4 A200M4 BA200M4 4AMH180M4	37			25 (1500)										1460	140	175	150	900															400±1,1		450±1,1	720	435	491	496			272						
																	1446																						514												
																	1490																						580												
																	1315																						490												
	1K150-125-315-с 1K150-125-315-т	245	AIP180M4 A180M4 4AMH180S4 BA180M4	30													25 (1500)							1400	140	175	150	900											400±1,1		450±1,1	700	435	491	496			272			
																								1376																		490									
																								1276																		490									
																								1450																		470									
	1K150-125-315а-с 1K150-125-315а-т	250	AIP180M4 A180M4 4AMH180S4 BA180M4	30																				25 (1500)							1400	1185	175	150	900							400±1,1		450±1,1	700	435	491	496			272
																															1376														490						
																															1276														490						
																															1450														470						
1K150-125-315б-с 1K150-125-315б-т	230	AIP180S4 A180S4 BA180S4	22	25 (1500)				1326	1185	175	150	900	400±1,1																		450±1,1														700	435	491	496			272
								1340																																					457						
								1336																																					505						
1K150-125-315б-с 1K150-125-315б-т	200	AIP160M4 5A160M4 BA160M4	18,5				25 (1500)									1340		1150	175	150	900															400±1,1		425±1,1							680	435	491	496			272
																1396																													440						
																1436																													490						

Продолжение приложения В

Обозначение агрегата	Типоразмер	Максимальная подача, м <sup>3</sup> /ч	Двигатель				Размеры, мм														Масса, кг						
			Типоразмер	Мощность, кВт	Частота вращения, с <sup>-1</sup> (об/мин)	Напряжение, В	L	L <sub>1</sub>	I	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	A <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>							
H49.949.00.00.000	1K80-65-160м-с 1K80-65-160м-т	75	АИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15	50 (3000)	220, 380	1125 1190 1210 1125	975	100	178	150	620±1,1	230±1,1	-	-	540 537 630 655	295	350 334 350 350	324	160 196 210 230	222 232 256 252						
	1K80-65-160м-с 1K80-65-160м-т	65	А132М2 АИРМ132М2 АИМ132М2 ВА132М2	11			1025 1018 1080 1020	895				490 485 615 560				270 290 270 290	145 145 157 200	182 185 233 208									
	1K80-65-160л-с 1K80-65-160л-т	70	А132М2 АИРМ132М2 АИМ132М2 ВА132М2	11			1025 1018 1080 1020	895				490 485 615 560				270 290 270 290	145 145 157 200	182 185 233 208									
	1K80-65-160-с 1K80-65-160-т	65	А112М2 5АМ112М2 АИР112М2 АИМ112М2 ВА112М2	7,5			1025 1000 953 1020 1015	825				470 460 450 580 525				290	145 145 145 200 200	173 161 144 184 183									
	1K80-65-160а-с 1K80-65-160а-т	55	А112М2 5АМ112М2 АИР112М2 АИМ112М2 ВА112М2	7,5			1025 1000 953 1020 1015	825				470 460 450 580 525				270	145 145 145 200 200	173 161 144 184 183									
	1K100-80-160м-с 1K100-80-160м-т	128	АИР160М2 5А160М2 АИМР160М2 ВА160М2	18,5			1165 1220 1260 1175	100				178				150	230±1,1	-		-	540 537 630 655	295	350 334 350 350	324	160 196 210 230	238 245 273 273	
	1K100-80-160-с 1K100-80-160-т	125	АИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15			1125 1190 1220 1135														975		540 537 630 655		350 334 350 350	160 196 210 230	224 234 258 253
	1K100-80-160а-с 1K100-80-160а-т	120	АИР160S2 5А160S2 АИМР160S2 ВА160S2	15			1125 1190 1220 1135														975		540 537 630 655		350 334 350 350	160 196 210 230	224 234 258 253
	1K100-80-160б-с 1K100-80-160б-т	115	А132М2 АИРМ132М2 АИМ132М2 ВА132М2	11			1025 1018 1090 1030														895		490 485 610 555		285 288 290 290	155 155 157 200	182 185 230 205
	1K100-80-160в-с 1K100-80-160в-т	110	А132М2 АИРМ132М2 АИМ132М2 ВА132М2	11			1025 1018 1090 1030														895		490 485 610 555		285 288 290 290	155 155 157 200	182 185 230 205



Приложение Г  
(Обязательное)  
Схемы строповки





Приложение Д  
(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К50-32-125

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	1,5	Н49.888.01.00.003* Н49.888.01.00.003-03** Н49.888.01.00.003-01*** Н49.888.01.00.003-02****	
Втулка защитная	1	0,13	Н49.957.01.00.002-01	
Шайба	1	0,0041	Н49.941.01.00.012У	
Кольцо	2	0,004	Н49.888.01.00.013	
Подшипник306	1	0,331	ГОСТ 8338-75	
Подшипник 46306	1	0,383	ГОСТ 831-75	
Кольцо резиновое 140-150-46-2-2	1	0,0074	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ18829-73	
Прокладка Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sup>-0,21</sup> хØ12 <sup>+0,18</sup>	2	0,0003	Н48.547.01.013	
Ø30 <sup>-0,5</sup> хØ22 <sup>+0,18</sup>	1	0,0005	Н49.957.01.00.004	
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм L=126мм или	4	0,0089	ТУ2573-004-13267785-2003	
Уплотнение торцовое 212R028 (L <sub>3</sub> =26мм) или 28мм Т2100/S/BR1S1/М (L <sub>3</sub> =26мм)	1	0,140	ЛКДП305310.001ТУ	
Кольцо упругой втулки	24	0,008	603.404741.0001-02	
Общая масса		2,77		
Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору				

- \* Для 1К50-32-125м  
\*\* Для 1К50-32-125  
\*\*\* Для 1К50-32-125а  
\*\*\*\* Для 1К50-32-125б

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К65-50-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса кг, (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	1,8	Н49.891.01.00.003* Н49.891.01.00.003-01** Н49.891.01.00.003-02***	
Втулка защитная	1	0,13	Н49.957.01.00.002-01	
Шайба	1	0,005	Н49.941.01.00.012У	
Кольцо	1	0,004	Н49.888.01.00.013	
Подшипник 306	1	0,331	ГОСТ 8338-75	
Подшипник 46306	1	0,383	ГОСТ 831-75	
Кольцо резиновое 170-180-58-2-2	1	0,014	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладка Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sub>-0,21</sub> хØ12 <sup>+0,18</sup>	2	0,0003	Н48.547.01.013	
Ø30 <sub>-0,5</sub> хØ22 <sup>+0,18</sup>	1	0,0005	Н49.957.01.00.004	
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм L=126мм или	4	0,0089	ТУ2573-004-13267785-2003	
Уплотнение торцовое 212R028 (L <sub>3</sub> =26мм) или 28мм Т2100/S/BR1S1/M(L <sub>3</sub> =26мм)	1	0,140	ЛКДП305310.001ТУ	
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		3,04		
Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору				

- \* Для 1К65-50-160  
\*\* Для 1К65-50-160а  
\*\* \* Для 1К65-50-160б

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-50-200

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	8,5	Н49.899.01.00.003* Н49.899.01.00.003-01** Н49.899.01.00.003-02*** Н49.899.01.00.003-03**** Н49.899.01.00.003-04****	
Прокладка регулировочная	3	0,008	Н49.883.01.00.014	
Втулка защитная	1	0,76	Н49.899.01.00.005-01	
Шайба	1	0,007	Н49.941.01.00.012У-02	
Подшипник 60308	2	0,635	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 220-230-58-2-2	2	0,018	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладка Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sub>-0,21</sub> ×Ø12 <sup>+0,18</sup>	3	0,0003	Н03.3.302.01.00.006	
Набивка АП 31 8x8 L=163мм или Уплотнение торцовое 38 мм Т2100/С/ВR1S1/М (L <sub>3</sub> =30 мм)	5	0,0094	ГОСТ 5152-84	
Кольцо упругой втулки	1	0,150		
	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		10,98		
Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору				

- \* Для 1К80-50-200м
- \*\* Для 1К80-50-200л
- \*\*\* Для 1К80-50-200а
- \*\*\*\* Для 1К80-50-200б
- \*\*\*\*\* Для 1К80-50-200

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-65-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	3,4	Н49.933.01.00.001* Н49.933.01.00.001-01** Н49.933.01.00.001-02*** Н49.933.01.00.001-03****	
Втулка защитная	1	0,720	Н49.932.01.00.001	
Шайба	1	0,007	Н49.941.01.00.012У-02	
Прокладка регулировочная	1	0,009	Н49.917.01.00.006	
Подшипник 60309	1	0,833	ГОСТ 7242-81	
Подшипник 60209	1	0,410	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 028-036-46-2-5	1	0,0017	ГОСТ 9833-73/	
170-180-58-2-5	1	0,014	ГОСТ 18829-73	
Прокладка Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sub>-0,21</sub> хØ12 <sup>+0,18</sup>	3	0,0003	Н48.601.01.008	
Набивка АП 31 8х8 L=163 мм или Уплотнение торцовое 38 мм Т2100/С/ВR1S1/М (L <sub>3</sub> =30 мм)	5	0,0094	ГОСТ5152-84	
Кольцо упругой втулки	1	0,150		
	24	0,008	0606.404741,0001-02	
Общая масса		5,78		
Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору.				

- \* Для 1К80-65-160м  
\*\* Для 1К80-65-160л  
\*\*\* Для 1К80-65-160  
\*\*\*\* Для 1К80-65-160а

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-200

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	8,8	Н49.956.01.00.003* Н49.956.01.00.003-01** Н49.956.01.00.003-02 *** Н49.956.01.00.003-02 ****	
Втулка защитная	1	0,76	Н49.899.01.00.005-01	
Шайба	1	0,01	Н49.941.01.00.012У-10	
Прокладка регулировочная	3	0,008	Н49.833.01.00.014	
Подшипник 308	2	0,625	ГОСТ 8338-75	
Кольцо резиновое 220-230-58-2-2	1	0,0074	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ18829-73	
Прокладка Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sup>-0,21</sup> хØ12 <sup>+0,18</sup>	3	0,0004	Н48.547.01.013	
Ø40 <sup>-0,67</sup> хØ28 <sup>+0,62</sup>	1	0,0006	Н49.883.01.00.014	
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм L=163 мм или	5	0,0115	ТУ2573-004-13267785-2003	
Уплотнение торцовое 38 мм Т2100/S/BR1S1/М (L <sub>3</sub> =30 мм)	1	0,150		
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		11,2		
Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору				

- \* Для 1К100-65-200м  
\*\* Для 1К100-65-200  
\*\*\* Для 1К100-65-200а  
\*\*\*\* Для 1К100-65-200б

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-250

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	11,0	Н49.901.01.00.001* Н49.901.01.00.001-01** Н49.901.01.00.001-02*** Н49.901.01.00.001-03****	
Втулка защитная	1	0,78	Н49.901.01.00.005-01	
Шайба	1	0,11	Н49.941.01.00.012У-04	
Прокладка регулировочная	3	0,003	Н49.896.01.00.012	
Подшипник 60309	2	0,833	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 270-280-58-2-2	1	0,0225	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладка Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sup>-0,21</sup> хØ12 <sup>+0,18</sup>	3	0,0003	Н03.3.302.01.00.006	
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм L=179 мм или	5	0,0126	ТУ2573-004-13267785-2003	
Уплотнение торцовое 38 мм Т2100/S/BR1S1/М (L <sub>3</sub> =30 мм)	1	0,150		
Кольцо упругой втулки	24	0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		13,99		
Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору				

\* Для 1К100-65-250м

\*\* Для 1К100-65-250

\*\*\* Для 1К100-65-250а

\*\*\*\* Для 1К100-65-250б

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-80-160

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	2,0	H49.932.01.00.015* H49.932.01.00.015-01** H49.932.01.00.015-02*** H49.932.01.00.015-03***** H49.932.01.00.015-05*****	
Втулка защитная	1	0,720	H49.932.01.00.001	
Шайба	1	0,007	H49.941.01.00.012У	
Прокладка регулировочная	3	0,009	H49.917.01.00.006	
Подшипник 60309	1	0,833	ГОСТ 7242-81	
Подшипник 60209	1	0,410	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 170-180-58-2-5	1	0,014	ГОСТ 9833-73/	
028-035-46-2-5	1	0,001	ГОСТ 18829-73	
Прокладка Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø20 <sub>-0,21</sub> хØ12 <sup>+0,18</sup>	3	0,0003	H48.601.01.008	
Набивка АП 31 8х8 L=163 мм или Уплотнение торцовое 38 мм T2100/S/BR1S1/M (L <sub>3</sub> =30 мм)	5	0,0094	ГОСТ 5152-84	
Кольцо упругой втулки	1	0,150		
	24	0,008	0603.4047.41.0001-02	
Общая масса		4,45		
Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору.				

- \* Для 1К100-80-160м  
\*\* Для 1К100-80-160  
\*\*\* Для 1К100-80-160а  
\*\*\*\* Для 1К100-80-160б  
\*\*\*\*\* Для 1К100-80-160в

Продолжение приложения Д

ПЕРЕЧЕНЬ  
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К150-125-315

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг (1 шт.)	Нормативно-техническая документация	Примечание
Колесо рабочее	1	20,5	H49.908.01.00.001* H49.908.01.00.001-01** H49.908.01.00.001-02*** H49.908.01.00.001-03****	
Втулка защитная	1	1,28	H49.908.01.00.005-01	
Шайба	1	0,018	H49.941.01.00.012У-06	
Прокладка регулировочная	3	0,004	H49.889.01.00.017	
Подшипник 60311	2	1,38	ГОСТ 7242-81	
Кольцо резиновое 340-350-58-2-2	2	0,0225	ГОСТ 9833-73/ ГОСТ 18829-73	
Прокладка Паронит ПОН-Б-1,0 ГОСТ481-80 Ø24 <sub>-0,52</sub> ×Ø16 <sup>+0,18</sup>	3	0,0004	H49.889.01.00.023	
Набивка АП31 10x10 L=220мм или Уплотнение торцовое 55мм Т2100/S/BR1S1/М (L <sub>3</sub> =30мм)	5	0,0198	ГОСТ5152-84	
Кольцо упругой втулки	1	0,220		
	32	0,008	0603.404741.0001-02	
Общая масса		25,3		
Примечание – Быстроизнашиваемые детали поставляются по договору.				

- \* Для 1К150-125-315м  
\*\* Для 1К150-125-315а  
\*\*\* Для 1К150-125-315б  
\*\*\*\* Для 1К150-125-315



Приложение Е  
(справочное)


ПЕРЕЧЕНЬ  
контрольно-измерительных приборов

Наименование	Кол-во, шт.	Масса, кг.	Нормативно-техническая документация	Примечание
Манометр МТК, модель 1054, 1,6 МПа, 2,5	1	0,8	ТУ25.05.1774-75	1К50-32-125 1К65-50-160 1К100-65-200 1К80-50-200
Мановакуумметр МТК, модель 1054, 500 кПа, 2,5	1	0,8	ТУ25.05.1774-75	1К100-65-250 1К150-125-315 1К80-65-160 1К100-80-160

Примечание – Контрольно-измерительные приборы поставляются по договору




Приложение А  
Характеристика насоса 1К80-50-200  
при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
Жидкость- вода плотностью  $1000\text{ кг/м}^3$




Характеристики  $Q$ - $\eta$  и  $Q$ - $\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
Характеристика насоса 1К100-80-160  
при частоте вращения -  $48 \text{ с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
Жидкость - вода плотностью  $1000 \text{ кг/м}^3$




Характеристики Q-η и Q-Δh<sub>доп</sub> приведены "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
Характеристика насоса 1К80-65-160  
при частоте вращения  $48\text{с}^{-1}$  (2900 об/мин)  
Жидкость- вода плотностью  $1000\text{ кг/м}^3$



Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса

Продолжение приложения А  
Характеристика насоса 1К150-125-315  
при частоте вращения- $24\text{с}^{-1}$ (1450об/мин)  
Жидкость- вода плотностью  $1000\text{ кг/м}^3$



Характеристики  $Q-\eta$  и  $Q-\Delta h_{\text{доп}}$  приведены для "основного" исполнения рабочего колеса